Tamagotchi >>> iD

©BANDAI・WiZ 2004

取扱説明書

たまとも

もくじ

■本体の説明 —— 4
■はじめに…たまごっちの誕生 —— 4
■たまごっちの成長 —— 6
■画面の見かた —— 7
■お世話のしかた —— 8
- ●チェックメーター —— 8
- ●食事 —— 9
- ●バスルーム —— 10
- ●おでかけ —— 11
- ●通信 —— 16
- ●クローゼット —— 20
- ●たからばこ —— 20
- ●たまごっち手帳 —— 21
- ●いたわり —— 21

■たまごっちの生活リズム —— 22
■庭でできること —— 22
■たまごっちが死にそう!? —— 23
■死んでしまったら… —— 23
■「たまとも」になろう! —— 24
■荷造りをしはじめたら… —— 25
■お別れ —— 25
■各種設定 —— 26
■電池交換のしかた —— 27
■お誕生日・季節のイベント —— 28
■こんな時は —— 29

BANDAI 2009 MADE IN CHINA

対象年齢6才以上

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●**単4乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●**万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。**

●**電池の交換は保護者の方が行ってください。**

●**ニッケル系一次電池（オキシライド乾電池など）、充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。**

●**古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。**

●㊉㊀（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

《使用上の注意》

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

- ●通信中は本体を動かさないでください。
- ●テレビなど、ほかの赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
- ●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤作動する場合があります。
- ●誤作動した場合は、リセットスイッチを押してください。
- ●通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
- ●通信部との間に障害物があると赤外線を感知できなくなり通信できなくなります。
- ●お客様の携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。対応機種をご確認ください。（P.19 Tamagotchi iD ダウンロードサイトにて対応機種の確認ができます）
- ●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。
  また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- ●透明カバー、透明トレイ、液晶保護シート、中台紙、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ●本品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●アルカリ電池推奨
- ●同梱されている電池はテスト用です。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

（東日本）柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎04-7146-0371

（西日本）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298　☎ 0282-85-0255

本体の説明


表面
赤外線通信部
表示画面
Aボタン
Bボタン
Cボタン
!
裏面
リセットスイッチ
電池ブタ
開閉ボタン

基本操作	Aボタン	Bボタン	Cボタン
	お世話マーク選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生

※Tamagotchi iDで楽しく遊ぶために①～⑥の操作は必ず行ってください。

① 電池の入れ方

本体裏面の電池ブタを、先の細い棒などで開閉ボタンを押しながらスライドさせて開きます。その後、単４乾電池２本の⊕⊖を間違えないようにセットし、電池ブタを戻します。



② リセット操作

本体裏面のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してください。音が鳴ってしばらくすると時計セット画面になります。

※リセットスイッチは、つまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。



③ 時計セット

現在の日付と時間をセットします。
「月」「日」「時」「分」の順に設定します。
※AM(午前)・PM(午後)


12/30
AM 12:00 00

時計セット画面

Aボタン：数字を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一つ前の選択に戻る

④ 誕生日登録

あなたの誕生日を登録します。
「月」「日」の順に設定します。
(操作は「時計セット」と同じです)


あなたの
たんじょうび
1/ 1

誕生日登録画面

Aボタン：数字を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一つ前の選択に戻る

⑤ 名前登録

あなたの名前を登録します。(5文字まで入力できます)
※名前を登録しないと先に進みません。
※一度登録した名前は、リセットスイッチを押すまで変更できませんので注意してください。


あなたのなまえ
とうろくしてね
ひろみっ■

名前登録画面

Aボタン：文字・記号を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一文字前の選択に戻る

⑥ たまごっち誕生

部屋にたまごが現れます。
約1分後にたまごが割れ、たまごっちが誕生します！

誕生画面

たまごっちの成長

たまごっちは成長していくと特徴や見た目が変化していきます。
お世話のしかたでそのパターンも変化！


成長例
たまご期
幼児期
はじめまして よろしくね!!
反抗期
たまデパへ行こうよ!!
思春期
レストランや たまカフェに行けるよ! 外食大スキ!!
フレンド期
たまともになりましょう!!
Tamagotchi iDから新たに生まれた成長段階!!

フレンド期になると

フレンド期になると、おでかけ先がふえたり!!
おしゃれできたり!! しゃしんかんで写真もとれちゃう!!
たまごっちと「たまとも」になれちゃう「たまともサイン」を
GETできるのもフレンド期からだよ!! (→P.24「たまとも」になろう!)

フレンド期になると楽しさMAX!!

きちんとお世話すれば大好きなたまごっちとずーっと一緒にいられます。
ただし、あんまりかまってあげないといじけて荷造りを始めてしまいます。
(→P.25 荷造りをしはじめたら…)



外食したり!!

しゃしんかんで撮影したり

おしゃれしたり!!

ダウンロードで楽しさ広がる！

DL マークの付いている項目は、携帯電話からダウンロード(→P.18)をすると内容を増やすことができます。

画面の見かた

通常画面

●通常画面でCボタンを押すと、たまごっちが何かしてくれるかも!


バスルーム(→P.10)
食事(→P.9)
おでかけ(→P.11)
チェックメーター(→P.8)
通信(→P.16)
クローゼット(→P.20)
呼び出しサイン(→P.7)
たからばこ(→P.20)
いたわり(→P.21)
たまごっち手帳(→P.21)

呼び出しサインについて

たまごっちがお世話してもらいたい時には、たまごっちがあなたにフキダシで呼びかけてきます。ボタンのどれかを押せば答えることができます。呼び出しサインが点灯している間にお世話マークを選択して、お世話をしてあげましょう！



呼び出しサインが点灯！

庭画面



通常画面の時、お世話マークを選択していない状態でBボタンを押すと、庭画面になります。庭ではアイテムで遊んだり、手紙が来たりします。(庭でできること→P.22)

●お世話マークを選択していない状態でCボタンを押すと通常画面に戻ります。

時計画面

12/30
AM 12:00 00

庭画面でお世話マークを選択していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。

時刻を修正したい時は「時計の修正(→P.26)」をご覧ください。

●Aボタンを押すごとに24時間表示と12時間表示が切り替わります。

●Bボタンを押すと通常画面に戻ります。

省電力モードについて

30秒間ボタン操作が無かった時は、画面が消えて省電力モードになります。

ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

お世話のしかた

色々なお世話マークを使ってたまごっちをお世話しよう!

お世話マークをAボタンで選択し、Bボタンを押すと決定します。

チェックメーター

A・Bボタン：表示切り替え
Cボタン：通常画面に戻る

たまごっちの今の状態が表示されます。こまめにチェックしてお世話に役立てましょう！


フレン度ゲージ
おなか
おなか
と
500¢
たまともサイン
もっているおこづかい

チェック画面①

- **●おなか**：おなかの減り具合がわかります。少ない時は「食事(→P.9)」でごはんをあげましょう。
- **●フレン度ゲージ**：たまごっちとのフレン度がわかります。少ない時はおやつをあげたりあそびどうぐで遊んであげてUPさせてね。
- **●たまともサイン**：たまともサインをもらえるとここに表示されます。たまごっちと仲良くなっていくともらえる…!?
- **●もっているおこづかい**：持っているごっちポイント(たまごっち星のお金)が表示されます。


たまとも
スタンプ
たまとも
の人数
たま
とも
7人

チェック画面②

- **●たまともスタンプ**：「たまとも(→P.24)」になるとGETできるスタンプだよ!!
11コGETを目指してね!!
- **●たまともの人数**：たまともになった、たまごっちの人数だよ！


名前
年齢
体重
性別
まめっち
5才
おす♂
45g
せだい 1代目
世代数

チェック画面③

- **●名前**：キャラクターの名前
- **●年齢**：たまごっちの年齢(1日1才、歳をとります)
- **●性別**：たまごっちの性別
- **●体重**：たまごっちの体重
- **●世代数**：はじめは1代目からスタートし、子供が産まれると1つ増えます。

41 食事

DL ダウンロードについてはP.18をチェック!

おなかが減ったり、フレン度が少なくなったら食事をさせましょう。


ごはん
おやつ

「ごはん」か「おやつ」を選んで決定します。
「ごはん」系の食べ物は“おなか”が、「おやつ」系の食べ物は“フレン度”が増えます。


れいぞうこ
コンビニ
レストラン

次に食べに行く場所を選んで決定します。


ハンバーグ
200G

次に食べさせるものを選んで決定します。
※「れいぞうこ」「とだな」以外の場所での食事にはメニューを注文するごとに毎回ごっちポイントが必要です。

「外食」について

たまカフェ

「Tamagotchi iD」では、「れいぞうこ」「とだな」以外に「レストラン」「コンビニ」「たまカフェ」「たまドーナツ」で外食を楽しむことができるよ!!
キッチンでの食事(「れいぞうこ」「とだな」)でもお腹はいっぱいになるけど、たまごっちの喜ぶ姿が見たいならやっぱり外食!! キャラクターによって好き嫌いがあるから、色々試して好物を見つけてあげよう!!
※「コンビニ」「たまドーナツ」は反抗期から、「レストラン」「たまカフェ」は思春期から行けるようになります。



おいしさ色々「日替わりメニュー」!!

「たまドーナツ」では毎日ワクワク日替わりメニューを楽しむことができるよ!!
今日は何ドーナツかな?! ドキドキ! ワクワク!

バスルーム

うんちをしそうな時やうんちをしてしまったらバスルームを選びましょう。
お風呂に入れることもできます！



トイレに行きたくてそわそわしている時は🛁を選んで決定し、トイレに連れて行きましょう。



リビングにうんちがある時は🛁を選んで決定すると、うんちを掃除します。



「おふろ」を選んで決定すると、お風呂に入れてあげることができます。
※アクセサリーを付けている場合は、アクセサリーを付けたままお風呂に入ります。

- ●ちゃんとトイレでうんちができると、フレン度がUPするよ！
- ●ちゃんとお風呂に入れてあげないとたまごっちの体がよごれてしまうよ。体がよごれる前にきちんとお風呂に入れてあげてね!! フレン度がUPするよ！

おでかけ

色々な所やお店に行って楽しむことができます。

行きたい場所を選んで決定します。
※まだ行けない場所は文字が薄くなっています。


ゲームセンター
ドーナツこうえん
ごっちインテリア
たまデパ

お出かけ先選択①


アクセショップ
おみあいパーティ

お出かけ先選択②

DLでお出かけ先が増えるかも…?! P.19 Tamagotchi iDダウンロードサイトをまめにチェックしてお出かけ先追加情報をGETしてね!!

ゲームセンター　DL　色々なゲームで遊ぼう!　幼児期から行けます

遊びたいゲームを選んで決定します。

GOGOスロット

同じ絵柄を３つ揃えてね！ まめっちを３回連続揃えると通常ポイントの他にボーナスポイントが20点もらえるよ!! 目指せ200点GET!! １ゲーム３回だよ!!

スロット



Aボタン：ストップ
Bボタン：ストップ
Cボタン：ゲームキャンセル

まめっち



60点
２枚揃い＝30点

ききっち



40点
２枚揃い＝20点

ちゃまめっち



20点
２枚揃い＝10点

スペイシーっち



0点
２枚揃い＝0点

これトッテー

落ちてくるアイテムの中から正解アイテムだけをカゴでキャッチしよう！
正解アイテムを落としてしまったり正解でないアイテムをキャッチしてしまうと失敗だよ!!
正解アイテムが２個落ちてきた時は２個キャッチして１カウントだよ!!
20カウントでゲームクリアだよ！


成功したカウント
正解アイテム
3
アイテム
カゴ

Aボタン：左にカゴを移動　Bボタン：右にカゴを移動　Cボタン：ゲームキャンセル

●ダウンロード(→P.18)で、他のゲームを２つまで追加できるよ！

ドーナツこうえん

いろんなキャラクターに会えるかも！

幼児期から行けます



ドーナツこうえんに行くと、他のたまごっちと話したり遊んだりできます。

Aボタン・Bボタン：話を進める

●時間帯によって会えるキャラクターが変わるよ！

たまデパ

DL ダウンロードについてはP.18をチェック!

反抗期から行けます

色々なアイテムが買えるよ！



ほしいアイテムを選んで決定します。


おかいあげ?
かう
かわない

間違いなければ「かう」を選んで決定します。



持っているごっちポイントが足りていればお買い上げ！買い物を続ける場合は、次に買うものを選びます。Cボタンを押すか約10秒操作しないと、買い物をやめて帰ります。

●すでに持っているものをまた買ってしまっても、ごっちポイントを払ってしまうよ。気を付けよう！

●たまデパで買ったアイテムは、たからばこへ保存されるよ！

ごっちインテリア

DL ダウンロードについてはP.18をチェック!

反抗期から行けます

家をリフォームしよう！


リビング
キッチン
トイレ
おふろ



初めに、家のどの部分をリフォームするかを選んで決定します。


ゴールドしんしつ
3000G

次にどのようにリフォームするかを選んで決定し、間違いなければ「はい」を選んで決定します。



持っているごっちポイントが足りていれば、だいくっちととんかっちがリフォームしてくれます。

しゃしんかん DL ダウンロードについてはP.18をチェック! **フレンド町から行けます**

●「おもいでアルバム」の写真は５枚までしか持てないよ。

好きな格好に着替えて写真を撮ってもらおう！



初めに、着たい衣装を選んで決定します。



次に、写真の背景を選んで決定します。



さつえいする?
1000G
はい
いいえ



選んだ内容で良ければ「はい」を選んで決定すると、撮影をしてくれます。（撮影料としてごっちポイントを支払います）



撮影完了！
撮った写真はたまごっち手帳の「おもいでアルバム（→P.21）」で見ることができます。

●おもいでアルバムがいっぱいになったら…
下の操作を行うと新しい写真を撮影できるよ！



おもいでアルバムが
いっぱいだよ
けすしゃしんを
えらんでね



消したい写真を選んで表示させ、Bボタンを押すと確認画面が表示されます。



ほんとに?
はい
いいえ

本当に消す場合は「はい」を選んで決定すると新しい写真を撮ることができます。

アクセショップ

((DL ダウンロードについてはP.18をチェック!

フレンド期から行けます

アクセサリーが買えるよ!!


ヘッドフォン
3500Ⓖ

ほしいアクセサリーを選択します。


おかいあげ?
かう
かわない

間違いなければ「かう」を選んで決定します。



持っているごっちポイントが足りていればお買い上げ！買い物を続ける場合は、次に買うものを選びます。Cボタンを押すか約10秒操作しないと、買い物をやめて帰ります。

- すでに持っているものをまた買ってしまっても、ごっちポイントを払ってしまうよ。気を付けよう！
- アクセサリーは「クローゼット(→P.20)」で着替えられるよ！
- アクセサリーにも、キャラクターによって好き嫌いがあるよ！

おみあいパーティ

フレンド期になってから約2日以上経過すると行けます

お見合い結婚ができるよ！

らぶおねーっちがお見合い相手を3人連れてきてくれます。
その後、1人ずつ自己紹介をしてくれます。



自己紹介の後、3人の中からお見合いをしたい相手をカーソルを動かして選び、決定します。

Aボタン：カーソルを移動
Bボタン：決定
Cボタン：お見合いキャンセル


おみあい
☞ **する**
しない

その後、間違いがなければ「する」を選んで決定します。



お見合いをして結婚すると子供が産まれ、次の世代との生活が始まります。

たまともひろば

どうやったら会えるかな？

「たまとも」になった たまごっちと再会できちゃうかも!?



たまともひろばではナント!! 以前「たまとも」になった、たまごっちに再会できちゃうかも!? どうやったら昔の「たまとも」に会えるかな?!

通信

以下の６通りの通信遊びを楽しむことができます。

「たまごっちiD」…Tamagotch iD同士で通信(→P.16)
「プラスカラー」…たまごっち⁺カラーと通信(→P.16)
「ヘキサゴンっち」…ヘキサゴンっちと通信(→P.16)
「ダウンロード」…携帯電話と通信(→P.18)
「パスワード」…パスワードを入力して通信(→P.19)
「とくツー」…特別な相手と通信(→P.19)


たまごっちiD
プラスカラー
ヘキサゴンっち
ダウンロード


パスワード
とくツー

初めに、どの通信を行うかを選んで決定します。

Tamagotchi iD同士の通信・たまごっち⁺カラーやヘキサゴンっちとの通信の場合


つうしん
たいき…

通信待機画面

①通信選択画面で「たまごっちiD」を選んだ場合は通信待機画面になります。

※友達のTamagotchi iDも、同じように操作して通信待機画面にしてください。

※友達がたまごっち⁺カラーの場合、友達は通信選択画面で「たまごっち⁺カラー」を選んで通信待機画面にしてください。

※友達がヘキサゴンっちの場合、友達は通信選択画面で「ヘキサゴンっち」を選んで通信待機画面にしてください。

②下記の「通信時の注意」を参考にしてお互いの赤外線通信部を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押します。

通信時の注意

お互いのTamagotchi iDの通信部の高さを水平にし、5cm以内の距離、20度の範囲内で行ってください。



※太陽光などの強い光の下では通信できません。

※Tamagotchi iDは、Tamagotchi iD・たまごっち⁺カラー・ヘキサゴンっち以外のたまごっちシリーズ本体と通信できません。


つうしん
たいき…

通信待機画面

お互いこの画面になったら、どちらかがBボタンを押してください。


つうしん
ちゅう…

通信中画面

この画面が消えたら通信部を離してOKです。


つうしん
しっぱい

通信失敗画面

この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻し、やり直してください。



通信中画面

③通信が成功すると「ツーしんゲーム」「おみやげ交換」「恋愛結婚」のどれかが始まります。

ツーしんゲーム

※ツーしんゲーム中は、ボタン操作は必要ありません。

PKゲーム

Tamagotchi iD同士で通信した場合

キッカーとキーパーに分かれてPK戦！ キッカー側はシュートが入れば勝ち、キーパー側はシュートを止めれば勝ちです。



積み木ゲーム

たまごっち+カラー・ヘキサゴンっちと通信した場合

お互いに積み木を積み上げて先に完成させた方が勝ちです。積み木が崩れたら負け！

おみやげ交換

どちらかのたまごっちが、おみやげを持って相手の家に遊びに行きます。

※アイテムがもらえた場合は、そのアイテムの種類にあった場所に保存されます。（保存されないおみやげもあります）

恋愛結婚

Tamagotchi iD同士で通信した場合のみ



お互いのたまごっちがフレンド期に入って約2日以上経過していて、異性同士でなかよしランク（→P.21）が「こいびと」か「ねつあい」の場合、恋愛結婚をすることがあります。



恋愛結婚をした場合は、めす側に2人の子供が産まれます。
その後おす側に子供が1人やってきて、お互いに次の世代の生活が始まります。

なかよしランク
アップ

④通信後、なかよしランク（→P.21）が上がった場合にはお祝いとしてお互いになかよしごっちポイントがプレゼントされます。
※通信相手がTamagotchi iD以外の場合は、なかよしランクが上がっても何も起こりません。

ダウンロードの場合

DLで色々なアイテムをGETしてあなただけのTamagotchi iDを楽しんじゃおう!!

DLで増やせるアイテムはこんなにあるよ!! どんどんDLしてね!!

- **●ミニゲーム（2）** →ゲームセンター
- **●アクセサリー（3）** →アクセショップ
- **●ごはん（6）** →レストラン
- **●あそびどうぐ（4）** →たまデパ
- **●おやつ（3）** →たまカフェ
- **●ドーナツ（1）** →たまドーナツ
- **●リビング（4）** →ごっちインテリア
- **●おでかけ先（2）** →おでかけ先
- **●手紙（10）** →にちようひん(ポスト)
- **●しゃしんかん用/衣装(5) 背景(1)** →しゃしんかん

※( )の中はDLし保存できる数を表します。
→**青色の文字**は保存先を表します。

次はどんなアイテムをDLしましょう!?

DLアイテムはどんどん新しくなります!! 最新のDLアイテムを見逃さないようにTamagotchi iD ダウンロードサイトをまめにチェックしてください!! (→P.19)

ダウンロードのしかた

携帯電話と通信することができます。

ミニゲームや各種アイテムなど、色々なものをダウンロードすることができます。詳しい内容や、やり方は「Tamagotchi iD ダウンロードサイト」(→P.19)をご覧ください。


つうしん ちゅう…

通信中



通信が成功するとDLアイテムが各保存先へ届きます。


DL
たまデパドーナツ
110G

各保存先やメニューに追加されます。

DLされたアイテムは、メニュー画面右上にDLのマークが表示されます。

●お店(たまデパ、アクセショップ)や各保存先のアイテムがいっぱいになったら…

下の操作を行うと新しいアイテムをDLしたり、買うことができるよ!!


アイテムが
いっぱいだよ
どれをけすか
えらんでね


DL
たまデパドーナツ
110G


ほんとに?
はい
いいえ

消したいアイテムを選んで表示させ、Bボタンを押すと確認画面が表示されます。

本当に消す場合は「はい」を選んで決定すると新しいアイテムをDLすることができます。

Tamagotchi iD ダウンロードサイト

※携帯電話からアクセスをしてください。
※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。
ご了承ください。

http://tama-id.com/

「ダウンロードに関するお問い合わせ」
バンダイお客様相談センター
TEL：03-3847-6666
●電話受付時間　月～金曜日（祝祭日は除く）10時～16時

パスワードの場合


すうじ
えいご

入力文字選択画面

通信選択画面で「パスワード」を選ぶと入力文字選択画面になります。入力するパスワードの文字に合わせて選んで決定します。

すうじ：0～9
えいご：A～Z・□（スペース）


パスワード
にゅうりょくしてね
00000
00000

パスワード入力画面
（すうじの場合）


パスワード
にゅうりょくしてね

パスワード入力画面
（えいごの場合）

正しくパスワードを入力してください。正しく入力できるとアイテムがもらえます！

※「えいご」のパスワードが10文字未満の場合は前につめて入力し、余った部分を□（スペース）で埋めてください。

Aボタン：すうじ（えいご）を順に選択　Bボタン：決定・次に進む　Cボタン：一つ前の選択に戻る

とくツーの場合

通信で遊んで得をする、特別な通信相手のための項目です。
詳しい内容ややり方は、以下の「たまごっち公式ホームページ」をご覧ください。


パスワード
とくツー

http://tamagotch.channel.or.jp/

クローゼット

お気に入りのアクセサリーを身につけよう！


ヘッドフォン

身につけたいアクセサリーを選んで決定します。



クローゼットに行き、アクセサリーをつけます。


はずす

つけているアクセサリーを外したい時は、クローゼットを選んで「はずす」で決定すると外すことができます。

●アクセサリーをつけかえたい時は、クローゼットの中から次につけたいアクセサリーを選んでください。

たからばこ

手に入れたアイテムが保管されています。


にちようひん
あそびどうぐ
すぺしゃる

はじめに、見たいアイテムの種類を選んで決定します。


ポスト

使いたいアイテムを選んで決定します。

※アイテムは全て、使っても無くなりません。

こんなアイテムがあるよ！

にちようひん


ポスト


テレビ

あそびどうぐ


トランポリン


ラジコン

スペシャル


バースデーケーキ

？？？？？

たまごっち手帳

ツーしんした友達の情報や、しゃしんかんで撮った写真を見ることができます。


☞ともだち
おもいでアルバム

初めにどちらを見るかを選んで決定します。

ともだち

ツーしんで遊んだ友達の情報が保存されているよ！


友達のたまごっち
なかよしランク
友達になった順番
9
しりあい
おす♂
ゆきっち
友達のなまえ
友達のたまごっちの性別

Aボタンを押すと、通信をした友達を順に表示します。

●ともだちには50人まで保存することができます。51人目以降、新しい相手と通信する場合は以下の「ともだちがいっぱいになってしまったら…」を参考にして空きを作ってから通信してください。

●ともだちがいっぱいになってしまったら…


9
しりあい
おす♂
ゆきっち
おわかれ?
はい
☞いいえ
ほんとに?
はい
☞いいえ

お別れする友達を選んで表示させ、Bボタンを押すと確認画面が表示されます。おわかれする場合は「はい」を選んで決定します。

本当にお別れする場合は「はい」を選んで決定すると、新しい友達とツーしんすることができます。

おもいでアルバム

「しゃしんかん」で撮った写真を見よう！

Aボタンか Bボタンを押すと次の写真が表示されます。

●写真は５枚まで保存できます。

いたわり

たまごっちが病気や虫歯になったり、いじけた場合はすぐにいたわってあげましょう。



病気



虫歯



いじけ

病気や虫歯になったりいじけてしまった時に🍀を選んで決定すると、病気や虫歯を治療したり機嫌を直したりすることができます。※１回で回復しない場合があります。

たまごっちの生活リズム

たまごっちはとても規則正しい生活をしています！



たまごっちは毎朝午前７：００に起きて、午後８：００～１０：００には眠ってしまいます。
（眠る時間は成長段階やキャラクターによって変わります）

●眠っている間は、たまごっちと遊べなくなるよ！

庭でできること

庭ではその時の天気がわかったり、手紙が届いたりします。

通信した友達から届く手紙



友達と通信して遊んだ後、庭に出ると友達から手紙が届くことがあります。（保存できません）

DLすると届く手紙



DL

おいしいおしらせ♥

DLで、大好きなたまごっちから手紙が届くかも?!
いろんなキャラクターからの手紙が届くと嬉しいね！
※DLされた手紙はにちようひん（ポスト）に届き、10通まで保存できます。

●ポストが揺れている時は、まだ見ていない手紙があります。
たからばこ（→P.20）の中のポストを覗いてみましょう。

たまごっちが死にそう！？


死神にとりつかれた！


救急車で病院に直行！

思春期までのたまごっちは、病気にかかったまま放置したり、あまりお世話をしてあげないでいると死神にとりつかれてしまいます。

死神にとりつかれているのに気付いたら、急いで✚マークを選んで決定し、救急車を呼ぼう！（死んでしまう直前になると、救急車は呼べないよ…）

死んでしまったら…



たまごっちが死んでしまったら「仏壇画面」になります。Aボタンを押すと、死んでしまったたまごっちの「名前・年齢・性別・体重・世代数」が表示されます。（Cボタンを押すと仏壇画面に戻ります）

新しいたまごっちを育てたい時

Cボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約１分後にたまごっちが誕生します。

※アイテム等はそのまま新しいたまごっちに引き継がれます。
（引き継がれない要素もあります）

「たまとも」になろう!



フレンド期のたまごっちを育てていると、「たまともサイン」を見つけることがあります。
たまともサインは「た」「ま」「と」「も」の４種類があり、見つけ方はそれぞれ違います。

●「たまともサイン」の集まる順番は、たまごっちとの接し方次第で変わるよ。どの順番から集めてもOKだよ!!



「た」「ま」「と」「も」の４つのたまともサインを全て集められたら、あなたとそのたまごっちとは「たまとも」です!
たまともになったたまごっちのスタンプ「たまともスタンプ」がチェックメーター(→P.8)に押されます。

●「たまともスタンプ」は、「たまとも」になるとGETできるスタンプだよ!! 11コGETを目指してね!!

「たまとも」ってなに?

たまごっち星での友情MAX!!
“なかよし最上級”ってことだよ!!
いろんなたまごっちと「たまとも」になろう!!
「たまとも」が増えると楽しみがさらにUPするよ!!

「たまとも」になるには?



たまごっちたちの好物を
見つけてあげてね!!

「たまとも」になるには、まずは相手をよく知ることから!! 例えば食べ物や遊び道具の好き嫌い、ファッションの好みなんかもチェックしよう!!
「たまとも」になるには時間も必要、ミニゲームや外食などで楽しい時間を一緒に過ごしてね!!

「たまとも」になると!!

●育成中のキャラクターと「たまとも」になると「たまともスタンプ」がGETできるよ!!

●「Tamagotchi iD」では最大11人と「たまとも」になれるよ!! みんなと「たまとも」になってね!!
●「たまとも」スタンプが集まってくるとお庭で何かステキなことが起こるかも!?
●一度「たまとも」になっても相手を思いやって仲良くしないと「たまとも」解消になってしまうよ!!

荷造りをしはじめたら…



家を出ていっちゃう!?



無事に仲直り！

フレンド期のたまごっちは、ちゃんとお世話をしてあげないと怒り、荷物をまとめて出ていってしまいます。

荷造りをしているのに気付いたら、急いで🍀を選んで決定し、仲直りをしましょう！（出ていってしまう直前になると、もう仲直りできないよ…）

お別れ



フレンド期のたまごっちが出ていってしまったら、置き手紙が残されて「お別れ手紙画面」になります。
お別れ手紙画面でAボタンを押すと、手紙を読むことができます。さらにAボタンを押すとお別れしてしまったたまごっちの「名前・年齢・性別・体重・世代数」が表示されます。

●一度「たまとも」になっていても、そのキャラクターが出ていってしまうと「たまともスタンプ」も消えてしまうよ！

新しいたまごっちを育てたい時

お別れ手紙画面でCボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約１分後にたまごっちが誕生します。
※アイテム等はそのまま新しいたまごっちに引き継がれます。
（引き継がれない要素もあります）

各種設定

時計の修正


12/30
AM 12:00 00

時計セット画面

時計画面(→P.7)でCボタンを押しながらAボタンを押すと時計セット画面になります。
修正のしかたは「はじめに」の「時計セット(→P.5)」と同じです。

音のON/OFF


さうんど
おん
おふ

音のON/OFF設定画面

通常画面でCボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF設定画面になります。
「おん」か「おふ」を選んで決定します。
※「おふ」にすると呼び出し音も鳴らなくなるので注意してください。

画面の明るさ


あかるさ

明るさ設定画面

時計画面でCボタンを押しながらBボタンを押すと、明るさ設定画面になります。

※明るさの設定を明るくして遊んでいると、電池の消耗が早くなりますので注意してください。

Aボタン：暗くなる
Bボタン：明るくなる
Cボタン：設定終了

電池交換のしかた


でんちをかえてね!!

かんでんっちがお知らせ

電池が消耗すると、かんでんっちがお知らせしてくれます。この画面が表示されると、全ての操作ができなくなります。「はじめに…たまごっちの誕生(→P.4)」を参考にして、２本とも新しい電池に交換し、リセットスイッチを押してください。


ろーど
りせっと

リセットスイッチを押して「ろーど」を選んで決定すると、育てているたまごっちのお世話を再開することができます。

※「りせっと」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

………くちぱっちからのお願い………

長い時間、Tamagotchi iDの表示画面を見続けていると目が疲れてくるだっち。
しっかり休憩をしながら遊ぶだっち。

お誕生日・季節のイベント



お誕生日おめでとう！

育てているたまごっちやフレンド期のたまごっちの誕生日、あなたの誕生日になるとお祝いのイベントが起こります。たまごっちの誕生日には、バースデーケーキでお祝いしてあげてね!!

にん、にん、にん、にん…
せっしゃの誕生日は、
にん、にん、でござる
ござるっち

ぼく、まめっちの誕生日は
11月23日です!!
キュートなラブリっちの
誕生日はいつでしょう?!
まめっち

ちゃまの誕生日は
ござるっちちゃまと同じ月です～!!
ちゃまめっち

あたしの誕生日は
"目"の日って言われている日なの!!
みんないつだかわかるかな…？
めめっち



メリークリスマス！

季節ごとにイベントが起こることがあります。起こる日程や時刻はさまざま、あなたは全てのイベントを見ることができるかな!?

こんな時は

●Tamagotchi iD同士、またはたまごっち⁺カラーやヘキサゴンっちとの通信ができない！

→太陽光などの強い光の下では通信できません。

→正しい距離で向かい合わせてください。近づきすぎても失敗する場合があります。(→P.16)

→お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。

→Tamagotchi iDは、Tamagotchi iD、たまごっち⁺カラー、ヘキサゴンっち以外のたまごっちシリーズ本体とは通信遊びができません。

●ダウンロードができない！（携帯電話と通信できない）

→携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。対応機種を確認してください。(→P.19「Tamagotchi iD ダウンロードサイト」より対応機種をご確認いただけます)

●恋愛結婚できない！

→お互い異性でなかよしランクが「こいびと」か「ねつあい」になっていないと結婚できません。通信を何度もやって、なかよしランクを上げましょう。

→お互いのたまごっち手帳を見て両方、もしくはどちらかがなぞっちの時は結婚できません。

●たまともサインが手に入らない…

→たまごっち自身の好みが関係しているかも… 色々と試してみましょう！

●すぐ病気になっちゃう…

→うんちをためすぎると病気になりやすくなります。うんちはこまめに流しましょう！

●液晶の画面が見づらい！

→画面の明るさを調節してみてください。(→P.26)

●音がしなくなった！

→音のON/OFF設定を確認して「おん」にしてください。(→P.26)

●たまごっちが起きない！ 寝ない！

→たまごっちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.7) AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごっちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年の２月２９日の日付表示は？

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。うるう年の２月２９日になったら「時計の修正(→P.26)」の方法で日付を「2/２９」に合わせてください。３月１日からは通常通りご使用いただけます。

●通信したら黒いたまごっちが現れたんだけど？

→「たまごっち⁺カラー」「ヘキサゴンっち」と通信した場合や本品に登録されていないたまごっちは「なぞっち」として現れます。



なぞっち

●友達と通信したら「ともだちがいっぱいだよ」と表示された

→たまごっち手帳のともだち(→P.21)がいっぱいになり、これ以上新しい友達と通信できません。ともだちの登録人数を『ともだちがいっぱいになってしまったら…(→P.21)」を参考にして減らしてから、再度通信をしてみてください。

●ダウンロードをしたら「アイテムがいっぱいだよ」と表示された

→アイテムの種類ごとに保存できる数が決まっているので、「お店(たまデパ、アクセショップ)や各保存先のアイテムがいっぱいになったら…(→P.18)」を参考にして持っているアイテムを減らせば、新たなアイテムをダウンロードできます。

リセットについて ＜こんな時はリセットスイッチを押してください＞

●初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

※リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

リセットスイッチを押すと、「ろーど/りせっと」選択画面が表示されます。



ろーど
りせっと

ろーど/りせっと選択画面

●育て中のたまごっちのお世話を続けたい場合は、「ろーど」を選んで決定します。通常画面に戻った後「時計の修正(→P.26)」の方法で現在の日付と時間に修正してください。

●新しいたまごっちから育てたい場合は、「りせっと」を選んで決定します。その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると、新しいたまごから１代目のたまごっちが誕生します。

※「りせっと」を選択・決定すると、「たまごっち手帳」「たからばこ」「たまともサイン」「たまともスタンプ」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

アクセサリーでおしゃれしたり、
たまカフェでおやつを食べたり…
ミニゲームやアイテムをDLすれば楽しさUP!!
いろいろな遊びがいっぱ〜いつまった
Tamagotchi iDをよろしくね!!
早くあなたと「たまとも」になりたいな!!

商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。

下記URLよりお答えください。
(右の二次元コードもご利用いただけます)

http://www.dataresearch.jp/bandai_tama_id/

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。
※PCでもアクセスが可能です。

Tamagotchi iD

Tamagotchi›››iD に関するご注意

リセットについて

〈こんな時はリセットスイッチを押してください〉



- 初めて遊ぶ時や、電池を交換した時
- 本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時

※リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。


リセットスイッチを押した後は、「ろーど」を選択すれば、データは消えないよ！安心してリセットスイッチを押してね。
ろーど
りせっと

※「ろーど/りせっと」選択画面で「りせっと」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻ってしまいますのでご注意ください。